


ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОДЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ



ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОДЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ

№ п/п	Запасная часть		AVM3	AVM4
			КОД	КОД
1	Трансформатор		/	1400266
2	Плата управления		1400560	1400560
3	Плата питания	230В, 50Гц	1400295	1400227
		115В, 60Гц	1400296	1400228
4	Насос вакуумный	230В, 50Гц	1201389	1201396
		115В, 60Гц	1201388	1201397
5А	Планка запаивающая в сборе с тефлоновой накладкой и запаивающим проводом		/	1601098
5В	Камера вакуумная в сборе с тефлоновой накладкой и запаивающим проводом		1601120	/
6	Фильтр для удаления жидкости		/	1100133
7	Накладка герметизирующая вакуумной камеры		1300140	1300134
8	Клапан электромагнитный	230В, 50Гц	1100016	1100016
		115В, 60Гц	1100017	1100017
9	Провод запаивающий (продажа метрами)		1400355	1400354
10	Накладка тефлоновая (продажа метрами)		1300009	1300001
11	Уплотнение из силиконового каучука		1300139	1300133
12	Контакт переключающий	Язычковый контакт	1400384	/
		Рычажный переключатель	/	1400339
13	Шланг Ø 9 x 6 (продажа метрами)		1300742	1300742
14	Шланг Ø 5 x 3 для датчика вакуума (продажа метрами)		1300654	1300654
15	Датчик вакуума		1400240	1400240
16	Предохранитель плавкий	230В, 50Гц (2,5А/5А)	1400113	1400114
		115В, 60Гц (5А/8А)	1400114	1400313
17	Фильтр выпускной вакуумного насоса		1201393	1201393
18	Ремкомплект для вакуумного насоса		1201484	1601119